



Fixation façade avec charnières




Ouverture tirant droit

Fixation 1 façade sur les 2 paniers




Ouverture tirant droit


Fixation 2 façades sur les 2 paniers



Ouverture tirant droit









N°8



N°9

H70 x L80 cm

H70 x L100 cm





45 m.




x1




Ø3
Metal




A (x2)




B (x2)



C (x2)




D (x1)




E (x1)



F (x4)



G (x4)



H (x1)



4x16

I (x10)




M5x10

J (x4)




6.3x13

K (x4)




Y (x1)




Z (x1)

Réf. 22087005




M (x2)

N (x2)




O (x2)

P (x2)



Q (x2)

R (x2)



S (x1)



4x16

L (x8)



M4x10

T (x16)







M4x5.5


U (x10)

1


Avant d'installer votre accessoire, assemblez votre caisson d'angle à l'aide la notice CB3.0

**2****2**


3



4




Fixation façade avec charnières




Ouverture tirant droit




Fixation 1 façade sur les 2 paniers




Ouverture tirant droit




Fixation 2 façades sur les 2 paniers





Ouverture tirant droit




5




2











Desserrer/serrer pour ajuster la porte horizontalement












Desserrer, bouger, puis serrer pour ajuster la hauteur de la porte




Desserrer, bouger, puis serrer pour ajuster l'écart porte/caisson





**Fixation façade
avec charnières**




Ouverture tirant droit



27

**Fixation 1 façade
sur les 2 paniers**




Ouverture tirant droit




10

**Fixation 2 façades
sur les 2 paniers**





Ouverture tirant droit





18

10


x8






11





x4






12



13




14




15

1






x4

2




3




16

1




x4

2











x2

3




x4






Fixation 1 façade sur les 2 paniers



Ouverture tirant droit

Fixation 2 façades sur les 2 paniers





Ouverture tirant droit

27



18

18


x8










19




x4










24





x2



25





x2






26

x2








27





#	L	Code
1		S8D45800-71
2	40	A2GRMDF0574
	50	A2GRMDF0559
	60	A2GRMDF0569
3	40	S6D70209-SH
	50	S6D70213-SH
	60	S6D70215-SH
4		S7D70200-71
5		S7D70200-71
6		A2BRICH0010
7		S8D70000-I1
8		S8D70000-B2
9		A2CVITE0090
10		S8D70000-C2
11	40	R700S09D01
	50	R700S13D01
	60	R700S15D01
12		A2CVITE0024
13		A2CVITE0246
14		S7D70200-71
15		A2CVITE0139
16		S6D00K01-01
17		S7D70200-71
18		S6D70000-08
19		A2CVITE0084
20		S6Z700D0-B1
21		A2CVITE0243
22		A2CVITE0011
23		S6D700D0-C1
24		S8D700D0-01
25		S6Z700S0-B1
26		S6D700S0-C1
27		S8D700S0-01
28		S6D7000A-B1



⚠ ATTENTION

FR - Numéro de contrôle à nous fournir impérativement en cas de réclamation avec une copie de la facture.


EN - For any claim, it is mandatory to send us the **control number** along with the copy of the purchase document.

IT - Numero di controllo da fornire obbligatoriamente in caso di reclamo unitamente alla copia del documento di acquisto.


ES - Numero de control à enviarnos imperativamente en caso de reclamación con una copia de la factura.

Procédure de réglage des charnières, après avoir monté l'extractible.

Fixation façade avec charnières




Ouverture tirant droit







L	Séquence de travail
40 cm	<ol style="list-style-type: none"> 1. Démontez le panier 2. Démontez partiellement le châssis 3. Soulever légèrement le châssis et régler la charnière. 4. Remontez le produit en suivant la séquence en sens inverse
50 cm	<ol style="list-style-type: none"> 1. Démontez le panier 2. Démontez partiellement le châssis 3. Soulever légèrement le châssis et régler la charnière. 4. Remontez le produit en suivant la séquence en sens inverse
60 cm	<ol style="list-style-type: none"> 1. Démontez le panier 2. Réglez la charnière. 3. Remontez le produit en suivant la séquence en sens inverse

1



1





NOTES