

Caisson haut


HAKEO OSKAB®

Notice de montage CH5


Retrouvez toutes les informations sur www.oskab.com

Pour caissons de taille :


Hauteur x Largeur x Profondeur




H70 x L60 x P15 cm



• H70 x L80 x P15 cm



Structure du caisson






Idée : utilisez le carton vide posé sur le sol pour effectuer le montage du meuble sans l'abîmer.

CH5 - 011114

Caisson haut








Précautions


Pour éviter tout risque de blessure, il faut impérativement fixer le meuble au mur en choisissant des fixations adaptées au type de mur. Pour cela, adressez vous à un spécialiste.

Contenu du sachet









Etape 8 Fixation murale



Précautions

Pour éviter tout risque de blessure, il faut impérativement fixer le meuble au mur en choisissant des fixations adaptées au type de mur. Pour cela, adressez vous à un spécialiste.

